Nokia Music Headset HS-20/AD-41 取扱説明書



9246443/1

適合宣言

NOKIA CORPORATION は、その責任において、本製品「HS-20」が Council Directive 1999/5/EC の規定に準拠していることをここに宣言します。

適合宣言書につきましては、こちらをご参照ください。

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE

著作権 © は Nokia が所有しています。（2006 年）

文書による Nokia からの事前の許可なく、いかなる形でも文書の記載の全部又は一部を複製、転載、頒布又は保存することは禁じられています。

Nokia, Nokia Connecting People 及び Pop-Port は、Nokia Corporation の商標又は登録商標です。本書中のその他製品名及び社名は、各社の商標又は登録商標の場合があります。

Nokia は、継続的開発の方針を採っています。Nokia は、事前の通知なしに本書に記載されている製品の変更及び改良を行う権利を有しています。

いかなる場合においても、Nokia はデータ若しくは収益の損失又は特別的、偶発的、派生的若しくは間接的な損害に対する責任を負いません。

本書の内容は、「現状」のまま掲載されています。適用される法律によって要求される場合を除き、本書の正確性、信頼性又は内容に関して、市販性及び特定目的との適合性についての黙示的保証を含むがこれらに限られず、いかなる明示又は黙示の保証もしていません。Nokia は、事前の通知なしにいつでも本書を改訂し、又はそれを撤回する権利を有します。

特定の製品の入手可能性は地域によって異なります。お近くの Nokia 販売店でご確認ください。

輸出規制

本機には、米国および他の国の輸出関連法令の適用対象となる商品、技術、又はソフトウェアが含まれています。法令に違反する輸出は禁じられています。

注意：ヘッドセットの各部は磁気でできているため、金属類がヘッドセットに引き付けられる場合があります。クレジットカードや磁気ストレージメディアをヘッドセットの近くに置かないでください。それらに格納されている情報が消える可能性があります。

目次

はじめに 5

受話音量を調節する 5

電話をかける 5

音楽を聴く 6

ラジオを聴く 7

キーをロックまたはロック解除する 7

お手入れとメンテナンス 7

製造者による限定保証（日本国内でのみ有効です） 9

はじめに

ヘッドセットのプラグ（本取扱説明書の冒頭にある図中の番号 1）をヘッドセットのコネクタ（図中の番号 10）に差し込みます。Pop-Port™ プラグ（図中の番号 11）を互換性のある電話機の Pop-Port コネクタに差し込みます。これで、ヘッドセットを使用する準備ができました。

警告：ヘッドセットを使用すると、外の音が聞こえにくくなります。安全でない場所では、ヘッドセットを使用しないでください。

受話音量を調節する

音量を調節するには、電話機の横にある音量キー（図中の番号 2）を押します。音量を素早く調節する場合は、キーを長く押します。

電話をかける

ヘッドセットが装着された状態で電話をかけるには、通常の方法で電話を使用します。通話中は、ヘッドセットのマイク（図中の番号 9）に向かって話します。電話機が音声ダイヤルをサポートする場合は、開始キー（番号 4）を長く押して、ご使用の電話機の取扱説明書に従って電話をかけます。かかってきた電話に応答するには、開始キーを押すか、電話機のキーを押します。着信を拒否する場合は、開始キーを 2 回押します。

通話を終了するには、開始キーを押すか、電話機のキーを押します。

音楽を聴く

ヘッドセットを使用して、互換性のある電話機で音楽を聴くことができます。

警告：音楽は適度な音量で聴いてください。大音量で聴き続けると、聴覚に影響する可能性があります。

曲を再生するには、電話機のミュージックプレイヤーで曲を選択し、再生 / 一時停止キー（図中の番号 5）を押します。詳細については、ご使用の電話機の取扱説明書を参照してください。

次の曲を選択するには、早送りキー（番号 7）を押します。前の曲に戻るには、巻き戻しキー（番号 8）を押します。再生中に曲間を素早くスクロールするには、いずれかのキーを長く押します。

ミュージックプレイヤーの一時停止や再開を行うには、再生 / 一時停止キーを押します。

ミュージックプレイヤーを停止するには、停止キー（番号 6）を押します。

ラジオを聴く

FM ラジオを聴くには、電話機のラジオ機能を開始します。詳細については、ご使用の電話機の取扱説明書を参照してください。

以前に保存したラジオチャンネルを検索するには、早送りキーまたは巻き戻しキーを繰り返し押してください。

キーをロックまたはロック解除する

開始キー以外のすべてのキーをロックするには、本機の横にあるロックスイッチ（番号 3）を Nokia のロゴに向かってスライドさせます。キーのロックを解除するには、ロックスイッチを反対方向にスライドさせます。

お手入れとメンテナンス

本機の製造には、優れたデザインと技術が採用されています。お取り扱いには十分ご注意ください。保証の対象範囲をお守りいただけるよう、次の記載事項をお読みください。

- アクセサリおよび付属品は、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。
- 湿気のある場所に置かないでください。雨水、湿気、および液体はミネラルを含み、電気回路を腐食させます。本機が濡れた場合は、完全に乾かしてください。
- ほこりが多く、清潔でない場所で使用または保管しないでください。本機の可動部と電子部品が損傷することがあります。
- 高温の場所で保管しないでください。高温状態では、電子機器の寿命を短くするだけでなく、電池が損傷したり、特定のプラスチック部品が変形したり、溶けたりする原因となります。
- 低温の場所で保管しないでください。本機が常温に戻ったときに、本体の内部に結露が発生し、電気回路基板に損傷をきたすことがあります。
- 本機を落としたり、たたいたり、振ったりしないでください。手荒に扱うと、内部の回路基板と優れた構造に損傷をきたすことがあります。
- 本機のお手入れをする場合、刺激の強い化学薬品、洗浄液、または強い洗剤を使用しないでください。
- 本機を塗装しないでください。塗装すると装置の可動部を詰まらせ、適切に動作しなくなることがあります。

ヘッドセットが正しく動作しない場合は、製品お買い上げ店までご相談ください。

製造者による限定保証（日本国内でのみ有効です）

注：本限定保証は、消費者製品の販売に適用される国内強行法規に基づくお客様の法律上の権利に追加されるものであり、当該権利に影響を及ぼすものではありません。

Nokia Corporation（以下「Nokia」といいます）は、販売パッケージに含まれる Nokia 製品（以下「本製品」といいます）の購入者に対し、限定的な保証を提供します。

Nokia は、保証期間中、Nokia 又は Nokia の認定サービス会社が、（法律により別途定めのある場合を除き）本限定保証に従い本製品を修理することにより、又は、Nokia が自らの絶対的な裁量権により必要とみなした場合は、本限定保証に従い本製品を交換することにより、商取引上合理的な時間内に材質、設計及び製造工程上の不具合を無償で修正します。本限定保証は、お客様が本製品を購入した国において、本製品がその国で販売されることを目的とされている限りにおいてのみ有効であり実施可能です。

保証期間

保証期間は、最初のエンドユーザによる本製品の当初の購入時点を起点とします。本製品は、いくつかの異なる種類の部品から構成されることがあり、それぞれの部品には、個別の保証期間（以下「保証期間」といいます）が適用されることがあります。個別の保証期間は以下の通りです。

1. 下記の 2 及び 3 に列挙される消耗部品及び付属品を除き、移動機及び付属品（移動機の販売パッケージに含まれているか個別に販売されているかを問いません）については 12ヶ月間。
2. 次の消耗部品及び付属品については 6ヶ月間：バッテリー、充電器、卓上ホルダー、イヤホンマイク、ケーブル及びカバー。

3. CD-ROM、メモリカード等、何らかのソフトウェアを提供する媒体については 90 日間。

お客様の国内法令により許される限りにおいて、保証期間は、後日、本製品を再販売、修理又は交換したことを理由に延長されず、更新されず、又はその他影響を受けません。但し、修理された部品は、当初の保証期間の残余期間か、又は修理日から 60 日間のうち、いずれか長い方の期間について保証されます。

保証サービスを受けるには

お客様が本限定保証に基づき請求を行うことを希望される場合、Nokia コールセンターにご連絡をいただくか（コールセンターのご利用が可能な場合。ご利用には国内通話料が課せられることにご留意ください。）、及び／又は、必要な場合は、Nokia サービスセンター又は Nokia 指定修理店へ本製品又は問題のある部品（問題が本製品の全体にない場合）をご返送いただくことができます。Nokia サービスセンター、Nokia 指定修理店、及び Nokia コールセンターについては、ご利用が可能であれば Nokia の国別ホームページに記載されております。

お客様は、保証期間が満了するまでに、Nokia サービスセンター又は Nokia 指定修理店へ、本製品又は問題のある部品（問題が本製品の全体にない場合）を返送しなければなりません。

本限定保証に基づく請求を行う場合、お客様は、a) 本製品（又は問題のある本製品の部品）、b) 購入を証明する書類の原本（判読可能かつ修正されていないものであって、販売者の名称及び所在地、購入日及び購入地、製品の種類、及び IMEI 又はその他シリアル番号が明示されているものとします）を提出しなければなりません。

本限定保証は、本製品の最初のエンドユーザに対してのみ適用され、その後の購入者／エンドユーザに対して譲渡されず又は移転されません。

本限定保証が適用されない場合とは？

1. 本限定保証は、本製品に含まれているかダウンロードされたかを問わず、また、インストール、アセンブル、出荷、又は流通の過程で含まれたか、その他いかなる方法によってもお客様が入手された取扱説明書、又は第三者ソフトウェア、設定、コンテンツ、データもしくはリンクには適用されません。適用法により許される範囲において、Nokia は、Nokia のソフトウェアがお客様の要件を充足すること、第三者から提供されたハードウェア若しくはソフトウェア・アプリケーションと連携して動作すること、ソフトウェアにエラーがない若しくは動作が中断されないこと、そしてソフトウェアの不具合が修正可能であることや修正されることを保証しません。
2. 本限定保証は、a)　通常の損耗（カメラレンズ、バッテリー又はディスプレイの損耗等を含みます）、b) 輸送費、c) 乱暴な取扱いに起因する不具合（刃物を使用したり、折り曲げ、圧迫し又は落としたこと等に起因する不具合等を含みます）、d)Nokia から出された指示（例：本製品の取扱説明書に記載される指示）に反する使用を含め、本製品の誤用に起因する不具合又は損傷、及び／又は e) その他 Nokia の合理的な管理を超える行為に対して適用されません。
3. 本限定保証は、Nokia により製造、供給又は承認されていない製品、付属品、ソフトウェア及び／又はサービスと共に本製品を使用し又はこれらに本製品を接続したことや、製品の本来の使用目的以外の目的のために本製品を使用したことに起因する不具合（もしくは不具合の主張）には適用されません。お客様又は第三者が、サービス、他人のアカウント、コンピュータ・システム又はネットワークに不正にアクセスした場合、かかる不正アクセスに由来するウィルスのために不具合が生じることもあります。このような不正アクセスは、ハッキング、パスワード探索、又はその他様々な方法により行われることが考えられます。

4. 本限定保証は、電池をショートさせたり、電池カバー若しくは容器のシールが破損され、電池が不正に変更されたことが明らかであったり、又は電池が指定された以外の機器で使用されたことに起因する不具合には適用されません。
5. 承認されたサービスセンター以外により本製品が分解されたり、変更され若しくは修理された場合や、承認されていない予備部品を使用して本製品が修理された場合、又は、本製品のシリアル番号、携帯電話付属品の日付コード又は IMEI 番号がいかなる方法によっても削除され、消去され、汚損され、変更され、若しくは判読不能な場合、本限定保証は適用されません。これらに該当するかどうかは Nokia がその裁量により判断します。
6. 本製品が蒸気、湿気、極端な温度若しくは環境条件、温度若しくは環境条件の急激な変化、腐食作用若しくは酸化作用にさらされ、本製品に飲食物をこぼし、又は本製品に化学品の影響が及んだ場合、本限定保証は適用されません。

その他の重要なお知らせ

SIM カード並びに本製品が動作するセルラーその他のネットワーク又はシステムは、独立した第三者である通信事業者により提供されています。従って、Nokia は、セルラーその他のネットワーク若しくはシステムの動作、利用可能性、受信可能地域、サービス、若しくは範囲について、本保証に基づく責任を負いません。本製品を修理したり交換する前に、通信事業者は、個別のネットワーク又は通信事業者でしか製品を使用できないようにするために加えられた SIM ロック又はその他のロックを解除する必要がある場合があります。従って、Nokia は、通信事業者が SIM ロックその他のロックの解除を遅延したこと又は解除できなかったことにより生じた保証修理の遅延、又はこれにより Nokia が保証修理を完成できなかったことについて責任を負いません。

本製品の修理又は交換の際に、本製品に保存されたコンテンツやデータが失われる可能性がありますので、お客様が保存された重要なコンテンツやデータに関しましては、忘れずに全てバックアップ・コピーや書面による記録を作成してください。Nokia は、下記の「Nokia の責任の制限」という表題の節との整合性を保つ形で、適用ある法律により認められる範囲で、本製品の修理又は交換の際に生じたコンテンツ又はデータの喪失、破損又は変造により生じたいかなる種類の損害又は損失についても、明示的又は黙示的であるとを問わず、いかなる場合も責任を負わないものとします。

Nokia が交換した本製品の全ての部品又はその他の機器は、Nokia の所有物となります。返却された本製品が本限定保証の条項の適用範囲外であることが判明した場合、Nokia 及びその認定サービス会社は、取扱手数料を請求する権利を留保します。本製品を修理又は交換する場合、Nokia は新品あるいは新品と同等、又は再生修理された製品若しくは部品を使用することができます。

お客様の本製品には、ソフトウェアを含め、国特有の要素が含まれる場合があります。本製品が当初の仕向国から別の国へ再輸出された場合、本製品は、本限定保証の下では不具合とみなされていない国特有の要素を含む場合があります。

Nokia の責任の制限

本限定保証は、お客様が Nokia に対して要求できる唯一且つ排他的な救済方法であり、お客様所有の本製品の不具合に関する Nokia の唯一且つ排他的な責任です。但し、本限定保証は、i) 適用される国内強行法規に基づくお客様の法律上の権利、又は ii) 本製品の売主に対するお客様のいかなる権利をも除外又は制限するものではありません。

本限定保証は、口頭、書面、（強行法規ではない）制定法、契約、不法行為又はその他によるとに拘らず、Nokia の全ての保証及び責任に取って代わります。これには、適用法により認められる場合、満足のいく品質又は目的適合性に関する黙示的な保証その他の条件も含みます。適用法により認められる限りにおいて、Nokia は、データの喪失、破損若しくは変造に関する、逸失利益、本製品の使用若しくは機能性の喪失、取引上の損失、契約の損失、収入の損失若しくは期待された節約の損失、経費若しくは費用の増加、又は、間接的、結果的、特別な損失若しくは損害に関する責任を負いません。適用法により認められる限りにおいて、Nokia の責任は、本製品の購入価格を上限とします。これらの制限は、Nokia の過失が立証され、その過失の結果生じたものである限り、死亡又は人身傷害には適用されないものとします。

法律上の義務

本限定保証は、本限定保証に対する、除外、制限若しくは変更できない、又は限られた場合以外、除外、制限若しくは変更できない保証又は条件を包含する法律上の規定に従って解釈されなければなりません。かかる法律上の規定が適用される場合、Nokia に許されている範囲で、かかる規定に基づく Nokia の責任は、その選択により、商品の場合は、商品の交換若しくは同等の商品の提供、商品の修理、商品を交換する若しくは同等の商品を取得する費用の支払、又は商品を修理するための費用の支払、ならびに、サービスの場合は、再度サービスを提供すること又は再度サービスの提供を受けるための費用の支払に制限されます。

注： お客様の本製品は、精巧な電子機器です。Nokia は、本製品と共に提供された、本製品のために若しくは本製品と一緒に提供される取扱説明書及び指示をよくご理解いただくよう強く推奨いたします。又、本製品は高精度ディスプレイ、カメラ・レンズ及びその他の部品を含む場合があり、十分ご注意の上取扱をしない場合、引っかき傷がついたり、又はその他の方法で損傷したりする可能性がありますのでご注意下さい。

保証に関する情報、製品特性及び仕様は全て予告なく変更される場合があります。

フィンランド

FIN-02150 エスポー

ケイララーデンティー 2-4

Nokia Corporation

NOKIA
Connecting People